



目 录

重要安全说明及注意 1~2页
警告 2页
产品介绍 3页
免责声明 3页
产品规格/参数 4页
注意事项 4页
产品结构图示 5页
安装方法 6~10页
产品操控键说明 11页
功能介绍和使用说明 12~14页
APP控制 15~16页
简单故障及排除方法 17页
使用与保存 18页
包装清单 18页
产品保修 19~20页

● 重要安全说明及注意 ●

首先作为最基本原则:本产品为专业灯光布景设备,应由专业灯光师使用或在专业人士指导下使用。使用时必须始终遵循基本的安全预防措施,具体安全预防措施如下:

- 1. 使用前必须阅读并理解产品说明书。
- 2. 本产品仅适用于-20℃~45℃工作温度环境下使用。
- 3. 请勿将设备放置在酒精、汽油等易燃易挥发的溶剂附近。
- 4. 存放本设备之前,请确保设备已完全冷却。存放时,将电源线从设备上拔出。设备应 放置干设备便携包内或通风干燥处。
- 5. 本灯具并非普通照明灯具,不可用于普通照明,任何有过眼部损伤或眼部敏感的人群均应避免使用本灯具。
- 专业灯具,禁止儿童使用。当儿童靠近时,家长或陪护人必须密切监督,以免儿童因碰撞灯具或私用灯具造成人身伤害。
- 7. 设备使用前,请注意将保护罩取下。
- 8. 灯具点亮时,任何情况下均禁止直视灯珠。应该在专业灯光师指导下使用强光,任何情况下避免长时间处于强光环境,如引起眼睛不适,请及时关闭灯具,暂停使用,请及时就医。
- 9. 灯具点亮时,必须小心使用,禁止接触高温部件,如LED灯珠,以免造成灼伤。
- 10.请勿使用损坏的设备或设备配件,待专业维修人员检查维修,确认设备正常方可使用。
- 11. 若灯珠损坏或因热变形,应停止使用,并及时联系制造商、服务代理商或合格的维修 人员更换灯珠,以免发生意外。
- 12. 在使用过程中,如果本产品由于跌落、受到挤压或遭受强烈冲击而造成外壳破裂的, 请勿继续使用,以免因接触到内部电子元件而受到电击伤害。
- 13.请勿私自拆卸产品,如产品出现故障,须由本公司或授权的维修人员讲行检查维修。
- 14. 在清洁和维修之前,请务必从电源插座上拔下该设备插头。不使用时,禁止拉扯电源 线以将设备插头从电源插座中拔出。正常断电,应是用手抓住该设备插头两端,将插 头从电源插座中拔出。此设备需连接到接地插座中。
- 15.清洁本设备时,请勿用湿布擦拭,请用干布,软布擦拭设备污垢。
- 16.如需要延长线,请使用额定电流≥该设备额定电流的延长线。如延长线额定电流小于该设备,可能导致过热。

- 17. 部分产品电源线较长,请合理放置电源线,使其处于安全位置。避免电源线接触过热物体表面、避免放置不当导致拉扯损坏或绊倒现场人员。请使用本厂原装电源线,如使用非本厂电源线导致产品损坏,概不在本厂维修范围内。
- 18.本厂不推荐的产品附件,请勿使用,以免导致火灾、触电或人身伤害。
- 19. 部分产品使用电池供电。此类产品请勿使用说明书中未指定的任何电池、电源或附件。请将电池和其他附件置于儿童及婴幼儿无法触及之处。如果儿童或婴幼儿吞下电池或附件,请立刻就医。如果电池漏液、变色、变形、冒烟或发出异味,请立刻将其取出。在取出过程中请小心,以免烫伤。如果继续使用,可能会引起火灾、触电或皮肤烫伤。请勿使用任何变形或改造过的电池。请勿拆卸或改造本产品或电池。请勿加热电池或焊接电池。请勿让电池与火或水接触。请勿让电池受到强烈的外力撞击。请勿将电池的正负端错误插入,或将新旧电池或不同类型的电池混合使用。
- 20. 部分产品内置锂电池。此类产品请使用专用的充电器进行充电,并且按正确的操作说明,在规定的电压、温度范围内使用。
- 21.一年保修期, 消耗品电池、适配器、电源线等配件不在此保修范围内。
- 22.经发现,擅自检修设备,将取消一年保修期,维修需要收取相关费用。
- 23.对于不规范操作引起的机器故障不在保修范围内。
- 24. 安全说明依据本厂严格测试制定,设备设计和规格如有变更,恕不另行通知。客户可以上GVM 官网查看最新的电子版说明,了解产品最新资讯。

保存这些说明



- ★ 大功率LED灯具,严禁直视灯源或照射他人眼睛。
- ↑ 严禁通电时插拔电源线或连接线,以免造成人身伤害。
- ⚠ 本灯具工作时,请勿遮挡散热口。
- ↑ 请勿让儿童靠近、接触或使用本灯具。
- ♠ 专业灯光设备,请务必按照使用手册正确操作。

● 产品介绍 ●

欢迎使用"GVM 700B AIO",本产品专为资深摄影爱好者打造,产品使用场景适用于现场直播、户外、影视拍摄、演播室摄影等,也可用于YouTube视频拍摄。

产品主要特点有:

- 1. 拥有1个的COB灯珠,双色温2700~6800K,可无极调节光线,显色指数97+,有助于恢复和丰富物体的色彩,为您提供自然生动的拍摄效果。
- 2. APP控制,可通过您的iOS和Android智能移动设备连接操控;支持蓝牙Mesh组网,可以和支持Mesh组网的GVM品牌设备进行群组联控。
- 3. 具备数据传输接口,可以连接GVM BOX系列附件,实现DMX控制和CRMX 控制。(附件需另购)
- 4. 3种灯光模式: CCT模式、光源模式、光效模式。

CCT模式:可以调节光线的强度和色温。

光源模式: 只能在APP控制时使用此模式。光源模式有12种模拟的光源,钨丝灯、5600 镝灯、日光型镝灯、演播室灯、高压钠灯、卤素灯、短弧气灯、烛光、日出/日落、白天、阴天、荧光灯冷白。

光效模式: 只能在APP/DMX/CRMX/网口控制时使用此模式。光效模式有12种模拟的光效,闪电、CCT循环、蜡烛、坏灯泡、电视、狗仔队、爆炸、呼吸灯、频闪、火焰、烟花、焊接。

我们坚信正确的使用本产品,对于您的拍摄工作肯定有很大的帮助,使用 产品前强烈建议您仔细阅读以下用户指南。

● 免责声明 ●

- 1. 使用本产品之前,请仔细阅读文本以确保已对产品进行正确的操作。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作,可能会给您和周围的人带来伤害,甚至损坏产品或其他周围的物品。
- 2. 一旦使用本产品,即视为您已经仔细阅读免责声明与警告,理解和认可本声明全部条款和内容,并承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。
- 3. 设计和规格如有变更, 恕不另行通知。

●产品规格/参数●

品牌: GVM 功能特点: CCT/光源/光效模式、高显指灯珠,全新

产品型号: GVM SD700B AIO LCD屏、支持RDM

产品名称:摄影灯 控制方式:灯体操控、APP蓝牙MESH组网控制

产品类型:摄影补光灯 蓝牙可控距离:≤50M

色温: 2700K~6800K 功率: 700W

7(3(....)

散热: 散热器 + 风扇 CCB-XLR5(CRMX&DMX);

产品材质:铝合金/工程塑胶 LCB-RJ45(以太网Art-Net/sCAN)

数据口可选配附件: DCB-XLR5(DMX&RDM):


商品产地:中国.惠州

电压: AC100-240V

● 注意事项 ●


- 请使用配套的电源适配器或者是相应规格的锂电池给产品供电,切勿使用非原配的电源适配器给产品供电。
- 2. 产品不防水,请在防雨淋环境下使用。
- 3. 产品不防腐蚀, 切勿让产品接触到任何有腐蚀性的液体。
- 4. 产品在使用中,要确保产品放置稳固,防止产品摔落损坏。
- 5. 长时间不使用产品时,请关闭产品电源,以节省能源损耗。

● 产品结构图示 ●



● 安装方法 ●

● 拧松灯架固定旋钮,如下图将灯安装到灯架上,然后拧紧灯架固定旋钮。




2 松开角度锁定手柄,调整射灯的角度,再转紧角度锁定手柄。




3 安装和拆卸标准罩。(标准罩需另购)


安装:将标准罩对应插入灯的接口 → 顺时针方向轻转一下,便可以将标准罩安装到灯上。




拆卸:按下保荣卡口开锁按钮,并逆时针旋转标准罩,便可将标准罩从灯上 拆卸下来。




4 连接电源线进行供电。



数据传输接口连接GVM BOX附件,可进行对应的功能控制。 (附件需另购,支持的附件型号有:DCB-XLR5(DMX&RDM),CCB-XLR5 (CRMX&DMX),LCB-RJ45(以太网Art-Net/sCAN))



● 产品操控键说明 ●



① 开/关机键: 连接/断开灯的通电状态。

2 显示屏:显示当前设置、模式和参数。

③ 菜单键/模式键/返回键: 【短按】返回上一级菜单。 【长按】CCT调光模式/菜单设置。

4 旋钮:

【旋转旋钮】选择菜单/设置参数。 【短按旋钮】确认选择/进入菜单。

- ▼ Type-C数据接口: 支持插入U盘进行固件升级。 (不支持对产品供电输入和对外给手机等数码产品充电。)

● 功能介绍&使用说明 ●

① 菜单(MENU):

按下[菜单]键进入系统菜单设置→旋转[旋钮]选择菜单→按下[旋钮]进入选择菜单的设置界面→按下[BACK]键返回上一级菜单。







DMX设置

该功能需要接入附件GVM数据盒子才可使用。

(附件GVM数据盒子需另购,支持的附件型号有:DCB-XLR5(DMX&RDM), CCB-XLR5(CRMX&DMX))

将GVM数据盒子接入数据传输接口→旋转[旋钮]选择→按下[旋钮]进入选择。

DMX地址:旋转[旋钮]选择DMX地址号。

DMX模式:旋转[旋钮]键选择DMX模式→按下[旋钮]确认选择。







调光曲线

旋转[旋钮]选择[线性/对数/指数/S型]→按下[旋钮]确认选择。



蓝牙设置

旋转[旋钮]选择→按下[旋钮]进入选择。

蓝牙状态: 旋转 [旋钮]选择 [打开/关闭]蓝牙→按下 [旋钮]确认选择。

蓝牙重置:旋转[旋钮]选择[是/否]重置蓝牙→按下[旋钮]确认选择。







CRMX

该功能需要接入附件GVM数据盒子才可使用。

(附件GVM数据盒子需另购,支持的附件型号有:CCB-XLR5(CRMX&DMX))



风扇设置

旋转[旋钮]选择[智能/高速/静音]→按下[旋钮]确认选择。

智能: 随着温度变化改变风扇转速。

高速: 风扇以最大转速运行。

静音:静音模式会使风扇停止旋转,并将灯光输出功率降低至110W。长时间使用时不建议使用此模式。



演播厅模式

旋转[旋钮]选择[打开/关闭]→按下[旋钮]确认选择。

打开: 演播厅模式, 断电状态下, 设备通电后自动开机。

关闭: 非演播厅模式, 设备通电后需手动开机。



运行状态

查看产品当前的[灯体温度]和[风扇转速]。



产品信息

查看产品当前的[固件版本号]和[硬件版本号]。



语言设置

旋转[旋钮]选择屏幕显示的语言文字[English/中文]→按下[旋钮]确认选择。



固件升级

在官网下载升级固件到U盘→接入带有升级固件的U盘到灯上→旋转[旋钮]选择[是/否]升级→按下[旋钮]确认选择。

(U盘文件系统格式需为FAT32, 否则会出现识别不到U盘。)



系统重置

旋转[旋钮]选择[是/否]重置系统→按下[旋钮]确认选择。



② 状态指示说明:

/	调光曲线: 线性	ر	调光曲线: 指数	**	风扇模式: 智能
_	调光曲线: 对数	5	调光曲线: S型	4	风扇模式: 高速
*	蓝牙已连接			⊗	风扇模式: 静音
t¥t	DMX模式开启,已连接DMX控制台。				
\Diamond	附件连接成功,并可使用对应功能。 (附件需另购,支持的附件型号有:DCB-XLR5(DMX&RDM), CCB-XLR5(CRMX&DMX), LCB-RJ45(以太网Art-Net/sCAN))				

③ CCT模式:

旋转[旋钮]选择[INT/CCT]→按下[旋钮]确认选择。

INT: 旋转[旋钮]调节光的强度参数。 CCT: 旋转[旋钮]调节光的色温参数。



④ 光源模式:

只能在APP控制时使用光源模式。

此模式有12种模拟的光源,钨丝灯、5600镝灯、日光型镝灯、演播室灯、高压钠灯、卤素灯、短弧气灯、烛光、日出/日落、白天、阴天、荧光灯冷白。

⑤ 光效模式:

只能在APP/DMX/CRMX/网口控制时使用光效模式。

光效模式有12种模拟的光效,闪电、CCT循环、蜡烛、坏灯泡、电视、狗仔队、爆炸、呼吸灯、频闪、火焰、烟花、焊接。

■ APP控制

APP下载方式 (扫描说明书背面二维码下载 APP)

Android版: 官网二维码、GooglePlay等。

iOS版: AppStore


添加设备

- 在添加设备前,请确保您已经开启 手机蓝牙及网络数据功能,APP获 取蓝牙和网络数据访问权限,并重 置灯光设备蓝牙:
- 2. 在"我的设备"页面点击"添加设备" 按钮,查找附近已开启的蓝牙灯光 设备;(图1)
- 3. 选择需要连接的设备进行配网连接。(图2)
- * Android系统需要开启位置权限以使 用Mesh技术连接设备,在此过程中 我们不会收集您的任何位置信息。

设备管理

- 成功添加您的灯光设备后,您 的设备将会展示在"我的设备" 列表中;(图3)
- 2. 点击设备栏,即可进入设备控制。(图4)





账号登录

- ◆ 使用手机号或电子邮箱获取验证码登录(首次登录自动 注册账号);(图5)
- ◆ 验证码发送可能会有延迟,送达速度取决于您所使用的通信运营商或电子邮箱服务器;
- ◆ 部分电子邮件服务器可能会将我们的验证邮件识别为 广告推广,请检查您的拦截邮件收件箱;
- ◆ 登录后,可同步当前账号绑定的Mesh蓝牙设备到其他的智能设备上。



● 简单故障及排除方法 ●

故障现象	检查产品	排除故障
开机灯不亮。	灯与电源连接是否通电正常。	确保电源线插头接触良好。
APP进入添加设备 后,搜索不到设备 蓝牙。	检查设备是否正常开启,是否已被他人连接绑定。	正常步骤: 1. 手机开启蓝牙及网络数据功能, Android需要开启GPS定位; 2. APP获取蓝牙及网络数据访问权限, Android需要获取定位权限; 3. 根据操作手册重置设备蓝牙。
APP进行设备配网 连接失败。	检查设备是否正常开启,是否已被 他人连接绑定;检查手机蓝牙和网 络状况是否良好。	重置设备蓝牙并重启APP后重新 尝试连接。
设备从APP移除后 搜索不到。	是否在设备离线状态或者网络状况 不好的情况下移除设备。	重置设备蓝牙后重新搜索添加设 备。
APP内设备点击无 法进入控制。	检查设备是否在线;如果离线,可 按配网连接失败步骤进行检查。	重新启动设备,等待5秒,显示为在线状态即可控制; 重置设备蓝牙,把设备重新添加到设备列表。

● 使用与保存 ●

请勿将产品置于高湿、强电磁场、阳光直射、高温的环境中。 如果长时间不使用本产品,请断开电源。

清洁:清洁前,请拔下电源插头。 使用干布清洁,请勿使用任何清洁剂或可溶

性液体,以免损坏表面层。

电源:确保电源在使用的要求范围内,过高或过低都会影响工作。

维修:如果出现故障或性能下降,请勿自行打开外壳,以免损坏机器并失去保

修权利。发生故障时,请随时与我们联系,我们将尽最大努力来解决问

题。

附件:请使用制造商提供的附件或认可的附件产品,以便发挥最佳的性能。

保证:请勿修改产品,否则将失去保修权利。

● 包装清单 ●

名称	数量	备注
摄影灯	1	
电源线	1	
灯头保护盖	1	



尊敬的用户,本保修卡是申请保修服务的重要凭证,请您配合销售商填写并妥善保 管,谢谢!

产品信息	型 号	产品条码			
用户信息	姓名	联系电话			
	通信地址				
	名称				
	联系电话				
销售商信息	通信地址				
	销售日期				
备注					

注:此表应由销售商盖章确认。

适用产品

本文件适用于相关《产品保修信息》(见后面说明)所列产品,其他非属此范围的产品或部件(如促销品、赠品及其他出厂后附加的部件等)不在此保修承诺内。

保修期

产品及部件的相应保修期按相关的《产品保修信息》执行。保修期自产品首次购买日起算,购买日以购买产品时保修卡登记日期为准。

如何获得保修服务

您可直接与产品销售商或授权服务机构联系,也可拨打GVM产品售后服务电话,与我们联系,由我们的服务人员为您安排服务。申请保修时,您应提供有效的保修卡作为保修凭证,方可获得保修。如您不能提供有效的保修卡,则在我们确认产品或部件属于保修范围的情况下,也可以为您提供保修,但这不作为我们的义务。

不适用保修的情况

如产品存在下列情况,本文件项下的保证和服务将不适用。

- ① 产品或部件超过相应保修期;
- ② 错误或不适当使用、维护或 保管导致的故障或损坏,如:不当搬运;非按产品合理预期 用途使用;不当插拨外接设备;跌落或外力挤压;接触或暴露于不适当温度、溶剂、 酸碱、水浸或潮湿环境;
- ③ 由非GVM授权机构或人员安装、修理、更改、添加或拆卸造成的故障或损坏;
- ④ 产品或部件原有识别信息被修改变更或除去;
- ⑤ 无有效保修卡;
- ⑥ 使用非合法授权、非标准或非公开发行的软件造成的故障或损坏;
- ⑦ 因不可抗力或意外事件造成的故障或损坏;
- ⑧ 其他非因产品本身质量问题导致的故障或损坏。 遇上述情况, 您应向相关责任方寻求解决, GVM对此不承担任何责任。因非在保修期或保修范围内的部件、附件或软件导致产品不能正常使用的,不是保修范围内的故障。产品使用过程中正常的脱色,磨损和消耗,不是保修范围内的故障。

产品保修和服务支持信息

产品的保修期和服务类型按以下《产品保修信息》执行:

产品类别	选件名称	保修期(月)	保修服务类型
部件	电路板	12	客户送修
其他	成像镜头、柔光箱、柔光罩、标准罩、适配器、电源线、电池手柄、灯架、TYPE-C线、电池座、电池、菲涅尔镜头、格栅、收纳包等其他所有配件、易损消耗件或者带电性能的部件,不在保修范围内。	无	无保修

GVM产品售后服务电话: 400765-7558





GVM官网



微信公众号



APP下载

惠州市拉图影视器材有限公司

网址: www.gvmled.cn 电话: 0752-5853638

地址: 惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园木沥路6号科研厂房6楼、7楼